

FICHA TÉCNICA

Trava Queda Retrátil Atom X² Duplo



FABRICANTE	CARBOGRAFITE
C.A.	CONJUGADO COM O CINTURÃO PARAQUEDISTA
CÓDIGO	010629410
NORMA	NBR 14.628/2020
PESO	2,354kg

• ABSORVEDOR DE ENERGIA

Garante que a força máxima não exceda 6kN.

• CAIXA INVIOLÁVEL

Garante a integridade total do mecanismo.

• INDICADOR DE QUEDA

Indica se o dispositivo foi submetido a uma carga de choque e deve ser inutilizado.

• MONTAGEM DIRETA NO CINTURÃO

Garante que o dispositivo trabalhe independente e gire livremente.

• FITA EM DYNEEMA®

Super leve com uma forte resistência a cortes e abrasão.

• CAIXA PROTETORA

De alta resistência, robusta e durável.

ESPECIFICAÇÕES

- Trava queda com 1,70m de comprimento.
- Fita retrátil de poliéster de 20mm.
- Comprimento retraído de 0,53m e estendido de 1,81m.
- Conectores: 1 trava dupla tipo pino passante em aço forjado bicromatizado CG 675.
2 trava dupla abertura 55mm em aço forjado bicromatizado CG 630.
- Sistema de trava com acionamento inercial.
- Pino destorcedor e manilha superior em aço inoxidável.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

O equipamento não pode sofrer qualquer tipo de alteração ou reparo.

Este equipamento deverá ser restrito às pessoas qualificadas e que tenham recebido uma formação adequada ou então ser utilizado sob supervisão de um superior apto a isso.

É recomendável que antes de utilizar o equipamento, se tenham tomado as providências adequadas para resgatar o usuário de forma segura, se necessário.

A validade deste equipamento é de 10 anos.

A vida útil deste equipamento varia conforme o seu uso e conservação.

Este equipamento deverá ser descartado após a retenção de uma queda ou a observação de qualquer dano ou deformação.

HIGIENIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

O equipamento deverá ser armazenado em local seco, limpo e fora do alcance do sol.

A higienização para sujeiras leves é de responsabilidade do usuário, portanto certifique-se de que não foi alterada nenhuma característica original do produto.

Se notar qualquer diferença, inutilize-o imediatamente ou envie para análise do fabricante.

O equipamento deve ser transportado em embalagem adequada, protegendo o equipamento de possíveis danos.

